

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibzta.nt-rt.ru/> || szc@nt-rt.ru

Кран шаровой стальной фланцевый



Маркировка стальных кранов:

Логотип завода – 1

Знак соответствия – 2

Заводской номер – 3

Обозначение крана – 4

Условный диаметр и давление – 5

Кран шаровой стальной используется в качестве запирающего элемента на технических линиях, трубопроводах, питьевого и хозяйственного водоснабжения, магистральных транспортирующих нефтепродукты и природный газ.

Управление:

Кран шаровой приводится в действие при помощи поворота рукоятки.

Рабочие параметры:

- Давление рабочей среды до 40 атм;
- Температура рабочей среды до 180 град.

Испытания:

Каждое изделие проходит испытания на герметичность согласно ГОСТ Р 54808-2011 с перегрузкой в 1,5 раза. Проверка осуществляется воздухом.

Документация:

- Паспорт с индивидуальным номером;
- Сертификат.

Установка на трубопровод:

Установочное положение крана любое.

Обозначение 11с67п по таблице фигур:

11 – кран

С – стальной корпус

67 – номер модели

П – материал уплотнительных поверхностей (в данном случае поранит)

КШ.	Ц.	Х.	ХХ.	ХХ.	ХХ.
Исполнение корпуса: цельносварный					
Присоединения к трубопроводу: поп. приварку					
фланцевыми					
Исполнение: обычный изофл.					
стандартный привар.					
Условный диаметр: DN, мм					
Условное давление: PN, МПа					

DN, мм	Обозначение	PN, МПа (кгс/см ²)	Траб, °С	Рабочая среда	Масса, кг (не более)	Присоединение	Корпус
15	КШ.Ц.Ф.ПП.015.040	4,0 (40)	От - 55 до +180	Вода, пар, природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты	1,47	Фланцевое	Цельносварной
20	КШ.Ц.Ф.ПП.020.040				2,12		
25	КШ.Ц.Ф.ПП.025.040				2,65		
32	КШ.Ц.Ф.ПП.032.040				3,83		
40	КШ.Ц.Ф.ПП.040.040				4,94		
50	КШ.Ц.Ф.ПП.050.040				6,1		
65	КШ.Ц.Ф.ПП.065.025	2,5 (25)			8,24		
80	КШ.Ц.Ф.ПП.080.025				10,64		
100	КШ.Ц.Ф.ПП.100.025				15,14		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibzta.nt-rt.ru/> || szc@nt-rt.ru