

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibzta.nt-rt.ru/> || [szc@nt-rt.ru](mailto:szc@nt-rt.ru)

## Кран шаровой стальной под приварку



Маркировка стальных кранов:

- Логотип завода – 1
- Знак соответствия – 2
- Заводской номер – 3
- Обозначение крана – 4
- Условный диаметр и давление – 5

Кран шаровой стальной используется в качестве запирающего элемента на технических линиях, трубопроводах, питьевого и хозяйственного водоснабжения, магистралях транспортирующих нефтепродукты и природный газ.

### Управление:

Кран шаровой приводится в действие при помощи поворота рукоятки.

### Рабочие параметры:

- Давление рабочей среды до 40 атм;
- Температура рабочей среды до 180 град.

### Испытания:

Каждое изделие проходит испытания на герметичность согласно ГОСТ Р 54808-2011 с перегрузкой в 1,5 раза. Проверка осуществляется воздухом.

### Документация:

- Паспорт с индивидуальным номером;
- Сертификат.

### Установка на трубопровод:

Установочное положение крана любое.

### Обозначение 11с67п по таблице фигур:

11 – кран

С – стальной корпус

67 – номер модели

П – материал уплотнительных поверхностей (в данном случае поранит)

	КШ.	Ц.	Х.	ХХ.	ХХ.	ХХ.
Исполнение корпуса: цельносварной _____		Ц				
Присоединение к трубопроводу: под приварку _____ фланцевое _____					П	Ф
Исполнение: полный проход _____ стандартный проход _____					ПП	СП
Условный диаметр: DN, мм _____						
Условное давление: PN, Па _____						

DN, мм	Обозначение	PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Траб, °С	Рабочая среда	Масса,кг (не более)	Присое- динение	Корпус			
15	КШ.Ц.С.ПП.015.040	4,0 (40)	От -55 до +180	Вода, пар, природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты	0,75	П О Д  П Р И В А Р К У	Ц Е Л Ь Н О С В А Р Н О Й			
20	КШ.Ц.С.ПП.020.040				0,75					
25	КШ.Ц.С.ПП.025.040				0,95					
32	КШ.Ц.С.ПП.032.040				1,3					
40	КШ.Ц.С.ПП.040.040				2,0					
50	КШ.Ц.С.ПП.050.040				2,9					
65	КШ.Ц.С.СП.065.025	2,5 (25)			4,1					
80	КШ.Ц.С.СП.080.025				5,5					
100	КШ.Ц.С.СП.100.025									7,3

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibzta.nt-rt.ru/> || [szc@nt-rt.ru](mailto:szc@nt-rt.ru)